

MONTERINGSINSTRUKTION LOCKHÅLLARE



Snäpp fast lockhållaren i mitten på sopkärlets handtag



Låt lockhållarlåset glida in på plats. Du känner när den ligger i rätt läge.



Montera de 3 skruvarna. Använd skruvdragare men spänn försiktigt.



Borra 2 stycken 6 mm hål.



För in de 2 skruvarna och låt skruvskallen falla på plats.



Öppna locket, lägg på brickorna och spänn fast muttrarna.