

# MONTERINGSINSTRUKTION PÅSINDIKATOR



Placera Påsindikatorn™ enligt bild.

Borra två  $\varnothing 5\text{-}\varnothing 5.5\text{mm}$  hål i sopkärllets lock, använd hålen i Påsindikatorn™ som bormall.

Montera med bifogad skruv och mutter.



Placeringen gör att Påsindikatorn™ är skyddad vid tömning.

*På hemsidan finner du mer information om produkten*